Montage de la platine Kodak

Etape 1:

Mise en place de la platine kodak Retirer quelques vis d'origine en gardant les entretoises plastiques colorées.





Etape 2:

On place la platine prévu pour la version du Sol'ex, ici la version 2.0, puis on remets les vis d'origines en serrant modérément, puis on mets les deux vis M4x12 fournis en lieu et place des vis moletées.

Puis on place l'ensemble sur un trépied photo ici un trépied de table bien pratique.





© \(\rm 2UR3DPRINT - \rm \ril 2024 \)